
# Bollo NMP-SE 高清播放机 用户手册



深圳市高清视界科技有限公司 Shenzhen HD-Horizon Technology Co., Ltd. http://www.hdhorizon.com

# 一、接口说明:



# 二、视频线连接:

1. 先检查您的电视机有什么视频接口。选择视频接口的优先顺序为: HDMI > DVI > Component(色差) > Composite (复合)。一般电视机会有多种视频接口供用户选择,请根据优先顺序选择靠前面的接口连接播放器,否则会影响图象质量。如果您的电视机有 HDMI 接口请用 HDMI 线将播放机与电视机连接。



2. 如果您的电视机上最好的视频接口是 DVI, 您需要另外购买一个 DVI-HDMI 的转换接头(如下图所示), 此转换头非本机标准配置。



3. 如果您的电视机既没有 HDMI,也没有 DVI 接口,请选择色差或 VGA 视频信号线连接您的电视机。 色差信号线由红绿蓝三种颜色的接头组成,按颜色对应连接到电视上的相应端口即可。



4. 如果您的电视机只有复合视频接口,建议您在适当的时候更换一台具备高清信号 (Full-HD 1080P)显示功能的平板电视机,复合信号线无法传输高清视频信号。 如果采用复合信号线连接电视机,您无法欣赏到高清视频节目,虽然电视会有显 示,但是您看到的图象是降格处理过的标清信号。



# 三、音频线连接:

- 1. 如果您有 AV 功放,请优先选用光纤或同轴信号线连接播放器的光纤或同轴输出到 AV 功放的相应输入接口。光纤或同轴是用来传输数字音频信号的。
- 2. 如果您没有 AV 功放,但电视机是通过 HDMI 线连接的,您不再需要连接其他音频信号线. HDMI 线可以同时传输视频和音频信号。
- 3. 如果您没有 AV 功放,但电视机是通过色差线连接的,请用一根立体声信号线连接 到与电视机上与色差端口同一组的相应音频端口。
- 4. 如果您是用复合信号线连接电视机的,请将复合信号线上的音频左右信号线连接 到与电视机上与复合视频信号同一组的相应音频端口。

# 四、硬盘安装

- 1、Bollo NMP-SE 只支持 3.5" SATA 硬盘。如果通过 USB Host 接口连接外置硬盘盒则不受此限制。
- 2、将硬盘在 PC 机上先按 NTFS 文件系统格式化,然后拷入电影、音乐、图片等文件或文件夹。
- 3、将硬盘安装到 Bollo NMP-SE 里面。

# 五、开机使用

至此, 您可以接上播放器的电源, 开机使用了。

- 1、用您的电视遥控器将电视信号切换到您所连接的相应端口,如: HDMI、或 DVI、 或色差,等。
- 2. 开机后您会在屏幕上看到 "Starting....." 的文字显示,这时播放器在进行启动 检测。

- 3. "Starting . . . . ." 显示消失后,如果屏幕上没有显示操作界面,说明您的电视机不支持 720P/60Hz 的基本高清信号。这时可以按播放器遥控器上的"TV Mode"键,然后接着再按数字"0"(注意操作遥控器时,遥控器必须对准播放器),播放器会进入自动视频识别模式,直到电视屏幕出现操作界面。
- 4、进入播放器的操作界面后,您就可以欣赏高清节目了。如果您发现某些电影没有声音,请尝试按遥控器下方的"Audio"键来切换不同的音轨。DTS 音轨信号需要AV 功放来解码,本机只能直接解码 AC3 的音轨。

# 六、网络播放

Bollo NMP-SE 拥有强大的网络播放功能,可以方便地溶入家庭局域网,随意播放您存于其他电脑上的媒体文件。我们建议您在您家里的电脑上安装随机光盘中的myiHome 软件,并按照软件设置步奏,设置好相应共享文件夹。



当 myiHome 在您的电脑上运行后, Bollo NMP-SE 将自动与 myiHome 建立联结。 一但联结成功, 您将在 Bollo NMP-SE 的操作界面上看到类似如下的图标显示:



# 七、遥控器常用键



# 七、固件升级

Bollo NMP-SE 类似于一台电脑,包含硬件和操作系统软件两部分。其操作系统软件我们称为"固件",是存储在可擦写 Flash 内存里面的。所以我们可以通过升级固件的形式来不断改进机器的性能。我们会在公司网站上定期发布新的固件,请您留意更新。以下是如何升级固件的流程:

- 1、 从我公司网站 <a href="http://www.hdhorizon.com">http://www.hdhorizon.com</a> 下载新固件。
- 2、 准备一个 U 盘,将下载的固件文件存储 U 盘的根目录下(注:如果固件文件 是压缩包,先要进行解压)。固件由类似于以下格式的两个文件组成:

Linda.html 50-17-080612-15-xxx-402-000.bin



3、 将 U 盘插入到 Bollo NMP-SE 的 USB Host 接口。通过遥控器找到并执行其中的 Linda.html 文件。



4、 Linda.hmtl 运行后,这时屏幕会有如下显示:

# Syabas3 Engineering Release Update Page

# For Linda

8634 ES update 01-11-070822-11-SYB-402-000.bin 8634 ES update 50-15-080401-14-EGR-402-000.bin

Release Version : all.bin

Release Date: 2005/07/08 9:30am GMT

Remark : for syabas update

- 5、 这时请通过遥控器选择最下面一个文件 "8634 ES update 50-15-08xxxxx-14-EGR-402-000.bin" 执行, Bollo NMP-SE 将进入固件升级过程。此时请保持机器不要断电。
- 6、 固件升级完成后, Bollo NMP-SE 会重新启动。至此, 固件升级完成。

# 八、NMT 软件安装

NMT 是一套基于 LINUX 的操作系统软件,需要安装在硬盘上,安装和使用都相对比较复杂。如果你对电脑的安装使用不是很熟悉,我们建议您不必尝试安装 NMT。如果您安装在 Bollo NMP-SE 里面的硬盘是 NTSC 格式的文件系统,请先做好备份,否则存放在硬盘里面的数据将全部丢失,因为安装 NMT 时系统会将整个硬盘格式化成 LINUX 的文件系统格式 EXT。

- 1、 将 NMT 软件"**syb8634.nmt**"拷贝到 U 盘的根目录。
- 2、 通过遥控器选择菜单:"设置"->"固件更新"->"服务器最新软件升级"
- 3、 遵照屏幕提示完成 NMT 软件安装(注:在格式化硬盘时,我们建议您选择 ext2 文件系统格式)。
- 4、 在随机光盘中有一个"Ext2\_IFS.exe"软件,它是用来从您的 windows 电脑访问 ext2 文件系统的。如果您通过 USB Slave 接口将 Bollo NMP-SE 连接到您的

电脑上,您必须先在您的电脑上安装此软件,否则在电脑上看不到 Bollo NMP-SE 的硬盘。

5、 NMT 具备 Samba 和 FTP 等服务器功能,访问这些服务器需要用户名和密码, Bollo NMP-SE 设置的缺省密码如下:

### SAMBA:

User Name: nmt Password: 1234

FTP: User Name: ftpuser

Password: 1234

#### 九、功能说明

提供 1080P 的高品质视频输出,清晰度是普通 DVD 的 5 倍以上,尽显画面的细致与通透! 完美再现真正高清数码 HDMI 的 1080P 高品质视频画面:

- 支持的高清格式: 480P、720P、1080i 、1080P 高清输出模式。
- 宽视频编码支持:广泛支持 H. 264、AVC、VC-1、WMV-HD、MPEG2-HD、MPEG- 1/2/4、WMV、DivXTM 和 XviD、DVD、ISO 和 VOB、MKV 等视频编码等。
- 播放 DVD 光驱,可将 DVD 影片倍线到 1080i ,有效提升原有 DVD 画质。
- 接口完备: HDMI 1.3、色差 (YpbPr)、VGA、AV、光纤、同轴、USB Host、USB Device、eSATA、网络接口等一应俱全。
- 只需简单设置,Bollo NMP-SE 即可为您构建家庭多媒体播放中心!不仅实现高清电影播放,更轻松的把电脑中的视频、音乐、照片在家中的高清电视上直接播放,带您进入真正的数字高清视界!
- 内置 2.0 WEB 网络浏览器,在 TV 上就可以实现网上冲浪,并且可通过互连网登陆 SayaTV YouTube, Google Video, MetaCafe, VideoCast, DL. TV 等网站,不用下载就可以直接播放网站上的多媒体文件。
- 内置硬盘,即可充当移动硬盘盒使用,方便程度绝不亚于任何专用的移动硬盘盒;
- 无需通过电脑就可以 BT 下载电影。
- 自带 NAS 服务器功能;
- 带 FTP 服务器功能,连接国际互连网进行文件上传和下载

# 主要技术参数:

#### 硬件:

- 中央处理器: SIGMA DESIGNS SMP8635, 主频 300MHz, 辅助处理器 200MHz,
- 音频处理器: 300MHz,
- 内存: DDR 64 位 256MB 内存,
- 外挂 NOR FLASH: 16 位 256MB,

#### 视频输出接口:

● HDMI 1.3, 色差(YPbPr, Component), VGA, 复合视频(Composite)

#### 音频输出:

- 双声道模拟立体声输出
- 数字 5.1 光纤输出
- 数字 5.1 同轴输出
- HDMI 数字 DTS-HD, TrueHD 输出

#### USB 接口:

- 2 x USB2.0 HOST 接口
- 1 x USB2.0 Slave 接口

#### 网络接口:

- 1 x 10/100Base-TX 以太网自适应接口,
- 支持 IEEE 802.11N USB 无线网卡

#### 硬盘接口:

- 1 x 内置 3.5" SATA I/II 接口
- 1 x 外置 eSATA Host 接口
- 1 x 外置 eSATA Slave 接口

#### 主要性能描述:

#### 硬盘播放功能:

● 通过网络或 USB 连接到电脑,将文件拷贝到播放器硬盘内,播放器可以直接播放 硬盘里的视频/音频/图片/TXT 文档.

#### 网络播放功能:

- 可在个人电脑上安装 my i home 软件,播放器可自动寻找并连接至 my home 软件,播放软件路径里的视频、音频、图片、TXT 文档:
- 通过播放器添加局域网内电脑上的共享文件夹,可播放局域网内各电脑上共享的视频、音频、图片、TXT 文件
- 可直接连接国际互连网,播放一些网站内容,如: sayaTV , YouTube, Google Video, MetaCafe, VideoCast, DL. TV, 本播放器采用类似 BT 下载的网络技术,观看的人越多,网络速度越快。
- 在播放器上自建网址, 可连接到想登陆的网站, 在 TV 上就可以实现网上冲浪

## USB HOST 播放功能:

● 将 USB 设备连接到播放器自带的 USB HOST 任意一个接口,即可播放 USB 设备内的视频、音频、图片、TXT 文件,另外播放器可通过连接 USB DVD 光驱,来播放 DVD 光碟中影片或其他多媒体文件,可支持的 USB 设备有 USB 光驱,MP3,MP4,数码相机,移动硬盘盒等等……

注意:本播放机上的 USB HOST 每个口只提供 500MA 的电流,如果遇到无法识别或找不到设备,请检查你的 USB 设备是否供电不足,建议插上 USB 设备自带的电源。

#### BT 下载功能:

● 通过播放器可直接登陆国际互连网,进行 BT 下载文件

#### FTP 服务器功能:

● 通过国际互连网可以任意上传和下载文件

#### NAS 服务器功能:

● 通过局域网可以同电脑之间相互交换文件

#### 支持的视频文件格式:

- MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V)
- MPEG1/2 PS (M2P, MPG)
- MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS)
- VOB

- AVI, ASF, WMV
- Matroska (MKV)
- MOV (H. 264), MP4, RMP4

### 支持的视频编码格式:

- XVID SD/HD , DIVX 4. x/5. x, MPEG-1 , MPEG-2 , MP@HL , MPEG-4. 2 ,
- ASP@L5, 720p, 1-point GMC, WMV9, MP@HL, H.264, BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0,
- HP@L4.1 , VC-1 , MP@HL , AP@L3

#### 支持的音频文件格式:

- AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, OGG 支持的音频编码:
- WMA, WMA Pro , AAC , MP1, MP2, MP3 , LPCM

#### 支持的照片格式:

• JPEG, BMP, PNG, GIF

#### 支持的字幕格式:

● MicroDVD [.sub], SubRip [.srt], Sub Station Alpha [.ssa], Sami [.smi] 其他格式: ISO, IFO

#### 菜单语言:

简体中文、英语、法文、德文、葡萄牙文,西班牙文,瑞典等其他国家语言 字幕字库:

简体中文、英语、法文、德文、葡萄牙文,西班牙文,瑞典等其他国家语言 遥控器:

● 配备带夜光的遥控器,方便晚上使用


#### 支持的硬盘文件系统:

• Linux EXT2, Windows NTFS/FAT32

注: 现播放机使用的软件,像 UPNP 服务器,SAYATV 服务器,MYIHOME 服务器,FTP 服务器,NFS 服务器及 BT 下载等网络功能,只可以在 Linux 系统 EXT 格式下能使用。如使用 NTFS 格式分区,则无法实现这些功能。之后发布的新软件可以在 NTFS 格式下支持以上功能,届时再进行软件升级,详情请关注我们公司在网站上发布的最新软件说明。

#### 附件:

- ★ 镀金 HDMI 电缆线 X 1 条
- ★ 高速 USB 电缆线 X 1 条
- ★ 帯夜光功能遥控器 X 1 个
- ★ 12V/4A 开关电源 X 1 个
- ★ 电源 AC 线 X 1 条
- ★ 光盘 X 1 张
- ★ 附件螺丝包 X 1 个



# 附: 电影下载网站

www.verycd.com

http://bbs.siluhd.com

http://www.mysilu.com/ http://extratorrent.com/

> 深圳市高清视界科技有限公司 Shenzhen HD-Horizon Technology Co.,Ltd. 2009 年-版权所有